

## Инструкция по установке картриджей в МФУ А3.

**Важно!** При установке новых картриджей необходимо обязательно оторвать защитную пленку на картридже, иначе принтер не будет работать и выдаст ошибку.

**Как правильно установить картридж:**

1. **Извлеките картридж** из упаковки. Не трясите его сильно.
2. **Найдите защитную пленку на картридже (язычок).** Это полоска пленки на верхней стороне картриджа (у выходного отверстия для тонера).



3. **Оторвите язычок.** Тяните его плавно, но уверенно, пока он не выйдет полностью.

*Ориентир:* после отрыва отверстие для тонера должно быть полностью открыто.



*Проверка:* после удаления язычка посмотрите в отверстие — внутри не должно остаться перегородок или кусочков пленки.



4. **Установите картридж** в принтер до щелчка.
5. **Закройте переднюю крышку.** Принтер начнет инициализацию и будет готов к работе.